








Verstehen Sie unsere Einbauanleitung – die Bedeutung der Symbole Understanding our installation manuals – the meaning of the symbols

Symbol	Deutsch	English	Symbol	Deutsch	English
	Schlusslicht links (58L)	Left-hand rear light (58L)		Lautsprecher / Warnsummer	Loudspeaker / buzzer
	Schlusslicht rechts (58R)	Right-hand rear light (58R)		Einparkhilfe	Park distance control
	Bremslicht (54)	Brake lights (54)		Schalter Kabelende vom Schalter kommend	Switch Cable end coming from switch
	Fahrtrichtungs- anzeiger links (L)	Left-hand direction indicator light (L)		Glühlampe Kabelende zur Lampe gehend	Light bulb Cable end going to the bulb
	Fahrtrichtungs- anzeiger rechts (R)	Right-hand direction indicator light (L)		verbinden	connect
	Nebelschluss- leuchte (54g)	Rear fog light (54g)		trennen	disconnect
	Rückfahrleuchte	Reversing light		beachten / weitere Informationen	note / see more information
	Masse (Klemme 31)	Common return (clamp 31)		beachte gezeigten Bereich	pay attention to the indicated area
	Dauerstrom (Klemme 30)	Permanent power supply (clamp 30)		vorhanden / belegt / i.O.	available / allocated / OK
	Dauerstrom (Klemme 30) Pin 9 in Steckdose	Permanent power supply (clamp 30) pin 9 in socket		nicht vorhanden / nicht belegt / nicht i.O.	unavailable / not used / not OK
	Ladeleitung Pin 10 in Steck- dose	charging wire for trailer battery pin 10 in socket		links	left
	Anhänger Anhängererkennung	Trailer Trailer recognition		rechts	right
	Batteriepolklemme Anschluss Minus	Battery terminal clamp (negative)		Akustisches Signal	Acoustic indication
	Batteriepolklemme Anschluss Plus	Battery terminal clamp (positive)		Achtung, wichtiger Hinweis	Attention, impor- tant information
	Sicherung Stromstärke 20A	Fuse Current 20A		Prüfgerät für analoges Licht- signal	Tester for analog lighting signal